

GAMO 10X GEN2 QUICK-SHOT MURTAVA RAUAGA ÕHKRELV

OHUTUSJUHISED (EESTI KEELES)

Tähtis ohutusteave:

⚠ HOIATUS: See õhkrelv **EI OLE mänguasi** ja on **mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele**. Valesti või hooletult kasutades võib see põhjustada **raskeid vigastusi või isegi surma**. Ohtlik kuni **457 meetri (500 jardi) kaugusel**.

Ohutusreeglid iga kasutuskorra jaoks:

1. **Suunake alati relv ohutusse suunda.** Mitte kunagi inimeste ega loomade poole, isegi kui arvate, et relv pole laetud.
2. **Õppige tundma ohutusmehhanismi** – teadke, kus see asub ja kuidas see töötab.
3. **Enne käsitlemist lülitage alati ohutusseade sisse.** Hoidke see sees isegi siis, kui relv ei ole laetud.
4. **Hoidke sõrmed eemal päästikust** laadimise ja käsitlemise ajal.
5. **Laadige relv alles vahetult enne laskmist.** Ärge kandke laetud relva sõidukis.
6. **Ärge liikuge, jooksege, ronige või hüpake laetud relvaga.**
7. Õhkrelvad **ei ole mänguasjad** – nende kasutamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, eriti alla 16-aastaste puhul.
8. **Ärge kasutage relva alkoholi või narkootikumide mõju all.**
9. **Kandke alati silmakaitset** laskmise ja puhastamise ajal. Ka pealtvaatajad peavad kandma kaitseprille.
10. **Kandke ka kuulmiskaitset** ja veenduge, et ka teised ümberkaudsed teevad seda.
11. **Olge kindel, mis asub teie märklaua taga.** Kuul võib läbistada märklaua ja tekitada kahju tagapool.

Laadimine ja laskmine

Laadimine (10X GEN2 Quick-Shot süsteemiga):

1. Laadige kuulid salve (mahutavus 10 kuuli):

- Asetage kuulid salvese ots ees (tipuga allapoole).
- Keerake salve pöörlevat osa noole suunas, et sisestada järgmine kuul.
- Korrake, kuni salv on täis.

⚠ **HOIATUS:** Kui kuul on kogemata valepidi (seelik all), ärge proovige tulistada – kasutage puhastuspulka, et see eemaldada.

2. Sisestage salv relva:

- Veenduge, et ohutus on peal.
- Asetage salv vastuvõtjasse nii, et sakk oleks allpool ja suunatud põsetoe poole.
- Lükake see täielikult sisse, kuni kostub *klõps*, mis näitab, et see on lukustunud.

⚠ **HOIATUS:** Ärge pange salve tagurpidi – külje soon takistab valepidi sisestamist.

Laskmine:

3.1. Kui salv on paigas, **murra toru alla**, seejärel sulge see tagasi – relv on nüüd laetud.

3.2. Kui oled valmis tulistama:

- Vabasta ohutus.
- Vajuta päästikule.

3.3. Teise lasu jaoks:

- Pane ohutus peale.
- Murra toru uuesti, et laadida järgmine kuul.
- Sulge toru, vabasta ohutus ja vajuta päästikule.

⚠ **HOIATUS:** Ära murra toru mitu korda järjest ilma laskmata – see võib laadida rohkem kui ühe kuuli ja kahjustada süsteemi.

Tühja salve märguanne:

- Salvel on **aken**, kust näed, mitu kuuli on alles.
- Kui aken näitab **hoiatavat kolmnurka**, on salv tühi.
- Kuid torus võib siiski olla **viimane kuul** – kontrolli ja lase see ohutusse suunda või eemalda see puhastuspulgaga.

Laskemoona hoiatused:

⚠ **ÄRA** kasuta vales mõõdus kuule – iga relva kaliiber on märgitud torule.

⚠ Ära kasuta BB-kuule või darts'e – ainult **plii- või sulamkuulid** kaliibriga 4.5 mm

⚠ Ära kasuta kuule, mis on **pikemad kui 10 mm**.

⚠ Ära **taaskasuta** laskemoona.

Salve eemaldamine ja ummistuste kõrvaldamine

Salve eemaldamine (10X GEN2 Quick-Shot):

4.1 Vajutage nuppu, mis asub salvepesast eespool (vt joonis J).

4.2 Salv vabaneb ja seda saab hõlpsalt eemaldada (vt joonis K).

⚠ **Veenduge, et ohutus oleks peal** enne salve eemaldamist või relva käsitlemist.

Ummistunud laskemoona eemaldamine:

Kui kuul on valesti paigaldatud või kinni jäänud:

- Eemaldage salv.
- Murra toru alla.
- Kasuta **puhastuspulka**, et suruda kuul välja läbi toru suudme.
- Kui kuul on valepidi salves, laadige uus kuul õigesti, et see valepidi kuul vabastada.

⚠ **ÄRGE KUNAGI** proovige ummistust eemaldada, tulistades uue kuuli läbi kinni jäänu – see võib relva kahjustada.

⚠ Ohutus peab olema **alati peal** enne mis tahes puhastus- või eemaldustoimingut.

Salve oleku indikaator:

- Näitab kuuli arvu (1–10).
 - Kui salv on tühi, kuvatakse **hoiatuskolmnurk ja valge täpp**.
 - Siiski võib relvas olla veel üks kuul torus – **visuaalselt kontrolli** pöörlevat salveosa ja vajadusel tulista see ohutult tühjaks.
-

Sihiku reguleerimine:

Kui relval on paigaldatud optiline sihik:

- Eemalda **kaitsekorgid** kõrguse ja suuna reguleerimisnuppudelt.
- **Tuulekorrektsioon** (Windage):
 - Pööra paremale → liigutab tabamust vasakule.
 - Pööra vasakule → liigutab tabamust paremale.
- **Kõrguskorrektsioon** (Elevation):
 - Pööra päripäeva → langetab tabamust.
 - Vastupäeva → tõstab tabamust.

Kui sihik on **valgustatud ristiga**:

- Tõmba plastkile patarei alt.
- Keera **reostaadi nuppu**, et aktiveerida valgus – iga samm suurendab eredust.
- "0" asend = valgus välja.