

Osa 1: Õhupüssi kirjeldus ja ohutusreeglid

1. ÕHUPÜSSI KIRJELDUS

1. Raa ots
2. Raud
3. Põsetugi
4. Tagaosa
5. Kabatukk
6. Käepide
 - 9*. Päästiku kruvi
7. Päästik
8. Manuaalne ohutus
 - 12*. Siin optika jaoks
 - 13*. Laadimisvõll(*Sõltub mudelist)

2. OHUTUSREEGLID

Iga kord õhupüssi kasutamisel veendu, et ohutus on "SEES" ning raa otsas pole laskemoona.

1. **ALATI KASUTA SILMAKAITSET.**
2. **ALATI KASUTA KUULMISKATSET.**
3. **HOIATUS:** Õhupüssid ei ole mänguasjad. Neid peab kasutama ainult täiskasvanu järelevalve all. Turvalisus peab olema pidev meeleseisund. **ALLA 16-AASTASTEL EI SOOVITATA ÕHUPÜSSI ILMA JÄRELEVALVETA KASUTADA.**
4. Mõtle enne, lase pärast.
5. Suuna püss alati ohutusse suunda. **ÄRA KUNAGI SIHI INIMESTE VÕI LOOMADE SUUNAS, ISEGI KUI PÜSS EI OLE LAETUD.**
6. Hoia sõrmed eemal päästikust laadimise ja käsitlemise ajal. Pane sõrm päästikule alles siis, kui oled valmis laskma.

7. Veendu alati, mis on sihtmärgi taga. Kontrolli, et seal poleks inimesi ega esemeid, mida kuulid võivad kahjustada.
8. Ära lase sihtmärgi pihta, mis võib põhjustada rikoshette. Ära lase vette ega veepinnale.
9. Ära kasuta seda toodet narkootikumide või alkoholi mõju all.
10. Ära kasuta korduvalt samu kuule.
11. Hoia õhupüss ja kuulid eraldi, soovitatavalt lukustatult.
12. Pärast kasutamist ja enne laskmist veendu, et kambris pole kuule.
13. Ära lae õhupüssi enne, kui oled valmis laskma. Ära kõnni, jookse ega hüppa laetud püssiga. Ära kanna laetud õhupüssi autos. Hoia ohutus **alati peal**, ka siis kui püss on tühi.
14. Ära muuda ega paranda õhupüssi osi ise. Tõrke korral pöördu professionaalse relvasepa poole.
15. **HOIA ÕHUPÜSS JA KUULID ALATI LASTE KÄEULATUSST VÄLJAS.**
16. **HOIATUS:** Ära kanna ega kasuta õhupüssi olukorras, kus seda võiks segi ajada tulirelvaga.

3. LAADIMINE, sõltuvalt mudelist

HOIATUS: Enne esmakordset laadimist või laskmist lükka puhastusvarras läbi raua, et veenduda selle puhtuses ja takistustevabaduses.

3.1 Murtava rauaga ja padroneid kasutavad õhupüssid:

Ava tünn, asetades kaba oma puusale, haara tugevalt raua otsast ja tõmba see alla, kuni see fikseerub.

Sellises asendis aeta kuul (alati „seelik“ ehk tagumine ots sinu poole) tünni avasse. Seejärel sulge tünn, tõmmates selle tagasi algasendisse, kuni see lukustub.

Kui su õhupüss kasutab ka suruõhupadroneid.

3.2 Fikseeritud rauaga õhupüssid, millel pole pöörlevat laadimiskambrit:

Ava laadimisvõll, asetades kaba puusale. Ava raua all olev kang ja tõmba seda alla, kuni see fikseerub.

Laadimiskambri ülaossa ilmub väikene varras, milles on ava kuuli jaoks (vt joonis D3). Sisesta kuul **ots ees**, seelik taga, ning vajuta vardale, et see naaseks algasendisse (vt joonis D4).

Nüüd sulge laadimiskang, veendudes, et see lukustub kindlalt koha peal.

3.3 Fikseeritud rauaga õhupüssid pöörleva laadimiskambriga:

Vabasta raua all asuv laadimiskang. Tõmba see alla ja enda poole, kuni see on täielikult vinnastatud.

Seejärel naase kang algasendisse. Pööra laadimiskambrit vastupäeva kuni lõpuni (vt joonis E3).

Sisesta kuul – seelik taha – kuni see on täielikult kambri sees.

Veendu, et kuuli seelik sobitub korralikult. Sulge kamber, keerates seda päripäeva, kuni see lukustub.

HOIATUS:

- Enne laskmist tagasta alati laadimiskang või tünn algasendisse – vastasel juhul püss ei tööta korralikult ja võib põhjustada vigastusi.
- Enne ohutuse eemaldamist kasuta **alati silmakaitset**, soovitatavalt spetsiaalselt õhurelvadele mõeldud kaitseprille.
- Pidage meeles: nüüd on püss laetud ja valmis laskmiseks.
- Hoia sõrm eemal päästikult ja ohutus “SEES”, kuni oled valmis laskma.
- Sihtides vabasta ohutus ja vajuta päästikule ettevaatlikult.

4. LAADIMATA JÄTMINE

HOIATUS:

- Ära puuduta oma nägu ega suud pärast kuulide käsitlemist. **Pese alati käed** pärast kasutamist, et eemaldada võimalikud pliiosakesed.
 - Ära **kunagi** proovi ummistunud toru puhastada, lastes läbi selle teise kuuli! Veendu, et püss pole vinnastatud ja ohutus on “SEES”, enne kui hakkad tõrkeid eemaldama.
-

4.1 Murtava rauaga püssid ja padruniga püssid:

Murra tünn alla, nagu laadimise puhul, ja sisesta sobiva kaliibriga **puhastusvarras** raua avarusse. Lükka varras läbi raua, kuni kuul väljub.

4.2 Fikseeritud rauaga püssid ilma pöörleva laadimiskambriga:

Kui laadimiskang on **suletud** ja paralleelne tünniga, sisesta sobiva kaliibriga **tõukerumm** (ramrod) raua suudmest ja lükka, kuni raud on kuulidest tühi.

Kui kuul oli kinni, on see laadimiskambris. Ava laadimiskang, ja seal ilmub nähtavale varras koos kuuliga.

4.3 Fikseeritud rauaga püssid pöörleva laadimiskambriga:

Tõmba laadimiskang alla, kuni see **klõpsatab**, ja too seejärel tagasi algasendisse. Ava pöörlev laadimiskamber, keermates seda vastupäeva nii kaugele kui võimalik.

Naase laadimiskangiga algasendisse. Seejärel sisesta sobiv **puhastusvarras** raua suudmest ja suru läbi, kuni raud on tühi.

Kui kuul oli kinni jäänud, on see nüüd tõenäoliselt pöörlevas laadimiskambris.

ETTEVAATUST:

- Kui oled lõpetanud, **puhasta raud** puhastusharjaga, et eemaldada pliijäägid, mis võivad olla jäänud vintidele.
- **Viska alati ära defektsed või deformeerunud kuulid.** Soovitame kasutada GAMO kuule kõigis GAMO õhupüssides.

5. OHUTUSLUKU JA PÄÄSTIKU REGULEERIMINE

HOIATUS:

Ükski mehaaniline ohutus ei asenda kontrollitud suunaga käsitlemist.

- **Ära kunagi looda ainult mehaanilisele ohutusele.**
 - **Suuna relv alati ohutusse suunda.**
 - **Pane ohutus “SEES” alati, kui käsitled, kannad, laed või tühjendad õhupüssi.**
 - **Ära vajuta päästikut samal ajal, kui lülitad ohutust sisse.**
-

Manuaalne ohutuslukk:

Õhupüssil on **manuaalne ohutus**, mis asub **päästiku ees**.

- Ohutus on **“SEES”** (relv on turvaline), kui hoob on **tagaasendis**, päästiku lähedal.
 - Ohutuse **väljalülitamiseks** (et saaks tulistada), liiguta hoob **ettepoole**, eemale päästikust.
-

Päästiku reguleerimine:

Õhupüssil on päästik, mille **teise astme pikkust saab reguleerida** kruviga.

- Kui soovid lühemat päästiku liikumist, **pööra kruvi päripäeva (kella suunas)**.
- Kui soovid pikemat päästiku liikumist, **pööra kruvi vastupäeva**.

HOIATUS: Veendu alati, et relv **ei ole laetud**, enne kui reguleerid päästikut.

6. SIHTIMISSEADMED

6.1 Sihiku pilt ja reguleerimine

- **Horisontaalne reguleerimine (tuuleparandus):**
 - Kui lask läheb sihtmärgist vasakule, **keera kruvi 1 päripäeva**, sõltuvalt mudelist).
 - Kui lask läheb paremale, **keera kruvi vastupäeva**.
- **Vertikaalne reguleerimine (kõrgus):**

- Kui lask läheb liiga kõrgele, **keera kruvi 2 päripäeva**.
 - Kui lask läheb liiga madalale, **keera kruvi vastupäeva**.
 - **Sihiku asendi muutmine:**

Mõnel mudelil on sihik, millel on **4 vahetatavat otsikut**.

 - Keera kruvi 3 (vt joonis G2) lahti, kuni sihik pöördub välja oma pesast.
 - Sisesta soovitud kujuline sihikuotsik peale.
 - Hoides sihikut ühe käega, **keerake kruvi 3 taas kinni**, kuni see lukustub tagasi oma hoidikusse.
-

6.2 Optika (sihik)

- Eemalda katted, mis kaitsevad **tuuleparanduse** ja **kõrguse reguleerimise** kruvisid (vt joonis G3).

Kontrolli, et sihiku kinnituskruvid oleksid tugevalt kinni.
 - **Horisontaalne reguleerimine:**
 - Keera kruvi 1 päripäeva, et nihutada tabamispunkti paremale.
 - Keera vastupäeva, et nihutada tabamispunkti vasakule.
 - **Vertikaalne reguleerimine:**
 - Keera kruvi 2 päripäeva, et alandada tabamispunkti.
 - Keera vastupäeva, et tõsta tabamispunkti.
-

Kui õhupüssil on valgustatud sihik (Illuminated Reticle Scope):

- Eemalda patarei kaitsekate enne kasutamist.
- Tõmba plastist sakk, et luua kontakt patareiga.
- Valgustuse lüliti asub sihiku **vasakul küljel**.
- Valgustuse tugevust reguleeritakse **reostaadi nupuga** – iga “klõps” suurendab intensiivsust.
- Valgustuse **väljalülitamiseks** keera nupp **nullasendisse**.

- Patarei paigaldamiseks eemalda reostaadi kate, paigalda patarei ning sulge uuesti.

7. HOIUSTAMINE JA HOOLDUS

7.1 Hoiustamine

HOIATUS:

Õhupüssid tuleb hoiustada nii, et **lapsed ja volitamata isikud ei pääseks neile ligi.**

- Enne hoiulepanekut **veendu, et relv on tühi ja ohutuslukk on peal.**
 - Need tooted näevad välja, töötavad ja käsitlevad nagu ehtsad relvad – seega peavad nad olema **kaitstud varguse ja väärkasutuse** eest.
-

7.2 Hooldus

- Hoia oma õhupüssi **turvalises kohas**, näiteks relvakapis.
 - **Puhasta õhupüss enne hoiustamist – ära hoiusta määratud relva.**
 - Enne puhastamist **lülita ohutus sisse** ja järgi joonise I samme.
-

Puhastus vastavalt püssi tüübile:

- **Murtava rauaga püssid:**
Sisesta puhastusvarras **laadimispoolsest otsast.**
- **Fikseeritud rauaga püssid:**
Sisesta puhastusvarras **rauasuudmest.**