

ГЛУБИНОМЕР «ПРАКТИК»

Руководство пользователя

Глубиномер «Практик» - прибор, предназначенный для измерения глубины в конкретной точке водоема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес глубиномера – 100 г
Диапазон глубин – от 0,5 до 30 м
Элемент питания – Батарея AAA

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ ГЛУБИНЫ

1. Включить глубиномер длинным нажатием на кнопку управления. На дисплее появится (1). Мигающий значок (2) означает, что глубиномер готов к замеру и уже «ищет дно».
2. Опустить датчик глубиномера строго вертикально в воду. На дисплее появятся значения глубины в метрах. Чтобы зафиксировать это значение, нужно однократно нажать на кнопку.
3. Для следующего замера необходимо снова однократно нажать кнопку, чтоб замигал значок (2). Если в течение 15 минут не нажимать кнопку, то глубиномер автоматически отключится.



(1)



(2)

ВАЖНО! Замер производится только в режиме мигающего значка (2)! Если значок на экране отсутствует, значит, в данный момент на дисплее отображаются зафиксированные показания глубины. В этом состоянии глубиномер производить новые замеры не будет.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО ЗАМЕРА

Данная функция будет полезна, когда есть необходимость провести замер глубины дистанционно, например, в колодце или на открытой воде (в некотором отдалении от берега/лодки).

1. Включить глубиномер.
2. Двукратно нажать на кнопку. Включится таймер (15сек).
3. За это время необходимо разместить глубиномер (на леске, шнуре) в нужном месте для замера глубины.
4. Через 15 секунд будет произведен и автоматически зафиксирован замер глубины.
5. Вытащить глубиномер из воды. На экране будут отображаться показания глубины в исследуемом месте.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Кнопка управления:

- **длинное нажатие** - включение / выключение глубиномера
- **краткое нажатие** - фиксирование показаний глубины
- **двукратное нажатие** - включение таймера (функция отложенного замера)

Для обеспечения герметичности прибора ПЛОТНО ЗАКРУЧИВАЙТЕ ДАТЧИК. ВАЖНО! Плавучести глубиномера способствует использование адаптера и батареи AAA (мизинчиковой). При установке батареи AA (пальчиковой) глубиномер УТОНЕТ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании глубиномера «Практик» необходимо следовать изложенным ниже правилам. Производитель не несет ответственности за возможные последствия их нарушения.

- **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** при работе с глубиномером надевать на руку шнур безопасности (чтобы исключить вероятность утопления прибора).
- Перед использованием глубиномера убедитесь, что датчик плотно закручен.
- Для сохранения плавучести глубиномера используйте только батарею AAA с адаптером.
- **НЕЛЬЗЯ** допускать ударов глубиномера о твердую поверхность, это может привести к его механическому повреждению или сбою электронных компонентов.
- **НЕЛЬЗЯ** использовать глубиномер с негерметичным корпусом или при наличии воды внутри прибора.
- **НЕЛЬЗЯ** разбирать, модифицировать и выполнять иные работы с глубиномером.
- **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** хранить глубиномер в недоступном для детей месте во избежание использования устройства не по назначению.
- **ЗАПРЕЩЕНО** использовать глубиномер любым способом, кроме описанных в настоящей инструкции.